

FLOW 8 Firmware V11739 リファレンスマニュアル

FLOW 8 ファームウェア V11739 について

メジャーファームウェアアップデート V11739 では、ブロードキャスターやゲーマー、DTM などの方々へよりよいパフォーマンスを提供するために、新しい USB モード、Routing オプション、EQ コントロール、スナップショットスコープなど新しい機能が多数追加されています。

この新しいバージョンのファームウェアは App Store または Google Play Store から FLOW MIX 1.2、および Windows ASIO/WDM ドライバ Version5.0 と互換があります。

本体のファームウェアをアップデート後、必ず最新のソフトウェアをインストールした上でご利用ください。

アップデート時の注意事項

このファームウェアアップデート V11739 では新しいメモリストラクチャを導入しています。

これによりハードウェア本体に保存されている SNAPSHOT はアップデートで削除されます。

アプリケーション内の SNAPSHOT LIBRARY に保存されている SNAPSHOT は引き続き利用可能です。

新機能

・ 新しい USB モードの追加

-**RECORDING モード** : FLOW 8 は 10 in/4 out のマルチチャンネル USB オーディオインターフェースとして機能します。USB CH 1-8 までは各 CH、9-10 は MAIN LR はいずれも PRE FADER で PC/Mac に送られます。

-**STREAMING モード** : FLOW 8 は 2 in/4 out のマルチチャンネル USB オーディオインターフェースとして機能します。USB CH 1-2 は MAIN LR の信号が POST FADER で PC/Mac へ送られます。

・ 新しい Routing オプションの追加

-PHONES OUT へ送る信号を MAIN または MON 1/2 から選択できるようになりました。また、PRE/POST の選択が可能になりました。

-MON1/2 を STEREO LINK することが可能になりました。

-EFFECT の送り先を FX1/FX2 それぞれ MAIN/MON1/MON2 から選択できるようになりました。

-PC/Mac からの USB 入力がチャンネルアサイン可能になりました。USB 1/2 は CH 5/6 にルーティング可能となり、USB 3/4 は CH 7/8 にルーティング可能となりました。また、USB 1/2 および USB 3/4 はそれぞれ MONITOR SEND 1/2 に直接ルーティングすることが可能になりました

・ MAIN OUT/MON 1/MON 2 へのディレイ機能の追加

-MAIN OUT/MON 1/MON 2 へそれぞれ 0~340ms の範囲でアウトプットディレイを適用することが可能になりました。

・ セッティングの MIDI SysEX ダンプ機能の追加

-USB 経由で PC/Mac へ FLOW 8 Mixer の現在の状態を MIDI SysEX 形式のデータをダンプすることが可能になりました。

・ SNAPSHOT のスコープ機能の追加

-SNAPSHOT のロード時に CH/FX/MAIN/MON/ROUT の中から任意にロードするものを選択することが可能になりました。

- MAIN および各 CH のパラメトリック EQ に GAIN/WIDTH/FREQ の調整機能を追加

-Main および各 CH に備わっているパラメトリック EQ の各バンド周波数や幅をそれぞれ任意に設定することが可能になりました。

- MAIN および MON 出力の-10dbV 出力レベルオプションの追加

-MAIN および MON 出力用に-10dbV PAD を適用することが可能になりました。

ファームウェアアップデートの方法

FLOW 8のアップデートにはSimply PUT Update toolを使用します。

Windows、Mac、Linuxデバイスをご利用の場合は以下のページからダウンロード可能です。

URL : <https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=P0DNM>

Windowsデバイスでのアップデート

1. 最新のUSBドライバーがインストールされていることをご確認ください。(USBドライバーはFLOW 8の製品ページからダウンロード可能です。)
2. FLOW 8背面にあるUSB Bポートから付属のUSBケーブルを使用して、Windows PCと接続します。
3. Windows PCがインターネットに接続されていることを確認します。
4. Simply PUTアプリケーションを起動します。アプリケーションはFLOW 8を自動的に検出し、サーバーで利用可能になっている最新のファームウェアを自動的に検索し、選択します。
5. Updateを選択すると、FLOW 8本体のアップデートが開始されます。
6. アップデートが完了し、本体が自動的に再起動するまでお待ちください。

Macデバイスでのアップデート

1. FLOW 8背面にあるUSB Bポートから付属のUSBケーブルを使用して、Windows PCと接続します。
2. Macがインターネットに接続されていることを確認します。
3. Simply PUTアプリケーションを右クリックし、“開く”を選択します。ポップアップが表示されたら再度開くを選択します。アプリケーションはFLOW 8を自動的に検出し、サーバーで利用可能になっている最新のファームウェアを自動的に検索し、選択します。
4. ファームウェアが選択されたら“開く”を押してください。これによりFLOW 8はDFUモードに入り、現在のファームウェアがFLOW 8本体のディスプレイに表示されます。
5. Updateを選択すると、FLOW 8本体のアップデートが開始されます。
6. アップデートが完了し、本体が自動的に再起動するまでお待ちください。

株式会社エレクトリ

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社サイト以外での SNS などにおける二次配布は禁止します。