



## Behringer RD-8 Firmware V.2.0.2 リリースノート(2020.10.26)

### バグ修正：

1. MIDI、USB、および SYNC に関するすべての問題が修正されました。

### 新機能：

#### 1. Synth Tool をサポートしました。

- 本体の設定などを Synth Tool で行うことが出来るようになりました。
- Sequencer ページからステップに関するオプションを変更できます。

#### 2. 自動保存機能が追加されました。

- RECORD モードでのプログラム時に、パターンの長さ、ステップの ON/OFF が自動的に保存されます。

#### 3. VOICE トリガー機能が追加されました。

- 対応する VOICE ボタンを押すと、サウンドがトリガーされ再生されます。TAP/HOLD を押しながら VOICE ボタンを押すと、ACCENCT が有効になった状態でサウンドがトリガーされます。

#### 4. Note Repeat のリアルタイム録音機能が追加されました。

- STEP 録音モードでノートリピートを有効にして TRIGGER を押すと録音されます。ステップを削除するとノートリピートも削除されます。

#### 5. PATTERN コピー機能が追加されました。

- PATTERN モードで COPY を押しながら目的のあて先となる STEP ボタンを押すと現在選択されているパターンを他の場所にコピーできます。

#### 6. STEP モードで他のページにステップページをコピーできる機能が追加されました。

- LENGTH を押してパターンの長さ設定に入ります。
- 矢印ボタンを使用してページを選択し、COPY を押します。
- コピー先のページを選択して SAVE を押します。

#### 7. TRIGGER アウトへのアサイン設定が追加されました。

- SETTING を押し、TAP/HOLD を押しながら STEP 7 を押します。
- TAP/HOD を押して TRIGGER OUT の 1 または 2 を選択します。
- Trigger として使用したい VOICE を選択します。
- ACCENT はデフォルトで TRIGGER3 へアサインされており、変更することはできません。

#### 8. PROB と FLAM が PATTERN 内のデフォルトで OFF になりました。

- TEMPO、SWING、STEP SIZE PREFS はデフォルトで ON になっています。

#### 9. 画面の DIM レベルを調整できるようになりました。

- TAP/HOLD を押しながら DATA ノブを回すことで調整できます。

#### 10. MUTE または SOLO のクリア機能が追加されました。

- TAP/HOLD を押しながら MUTE または SOLO を押すと全ての MUTE または SOLO がクリアされます。



### **Synth Tool のダウンロード**

Synth Tool は以下のページからダウンロードできます。

<https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=P0DG5>

Product Library タブから Software を開き、最新の SynthTool V.2.4.2(2020.10.26 時点)をダウンロードしてご利用ください。

### **Synth Tool を使用したファームウェアのアップデート方法**

1. RD-8 を USB 経由で PC/Mac へ接続します。
2. あらかじめダウンロードした Synth Tool App を開きます。
3. Get Started を押します。
4. 最新のアップデートはある場合、Synth Tool は自動的にアップデートページを開きます。
5. Update ボタンを押します。
6. RD-8 を DFU モードにします。(一度 RD-8 の電源を切り、USB 端子横の小さい穴に先の細いクリップなどを差し込みながら電源を入れます。)
7. アップデートの進行状況がプログレスバーに表示されます。
8. アップデートが完了したら RD-8 のディスプレイに Wait という表示が出ますので、Done という表示代わり自動的に再起動するまでお待ちください。
9. 本体が再起動したらアップデート完了です。

### **本体のファームウェアの確認方法**

1. SETTINGS を押します
2. TAP/HOLD ボタンを押しながら、STEP 5 を押し続けます。
3. 画面上に現在のファームウェアが表示されます。



## 製品サポート

製品の使い方や仕様についてのお問い合わせは、以下のページからサポートまでお問い合わせください。

-国内サポートページ

URL:<https://www.electori-br.jp/portal/368.html>

### ●RD-8 製品ページ

<https://www.electori-br.jp/products/763.html>

### ●Behringer 国内公式ホームページ

<https://www.electori-br.jp/behringer>

### ●Behringer 本国ホームページ

<https://www.behringer.com/>

### ●RD-8 本国ホームページ

<https://www.behringer.com/behringer/product?modelCode=P0DG5>

### ●Firmware V.2.0.2 英文リリースノート

[https://mediadl.musictribe.com/download/software/behringer/synthTool/Release-Notes\\_BE\\_P0DG5\\_RD-8\\_v2.0.2\\_2020-10-23.pdf](https://mediadl.musictribe.com/download/software/behringer/synthTool/Release-Notes_BE_P0DG5_RD-8_v2.0.2_2020-10-23.pdf)

株式会社エレクトリ

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70

<https://www.electori.co.jp/>